


## 23 741 001 ESSENCE VOLNĚ STOJÍCÍ SPRCHOVÝ SYSTÉM S JEDNOPÁKOVOU BATERIÍ



### POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- montáž do podlahy
- sada pro konečnou instalaci
- 45 984 001
- bez instalační sady
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- s omezovačem teploty
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- automatický přepínač:
- hlavová sprcha/ruční sprcha
- 360° horizontálně otočné sprchové rameno
- integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
- s držákem sprchy
- Hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 9,5 l/min (27 477 000)
- s kulovým kloubem
- úhel otáčení ± 15°
- GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
- Odvápňovací systém SpeedClean
- kovová tyčová ruční sprcha
- Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- ochrana proti zpětnému toku vody
- min. doporučený tlak 1,0 baru

## 23 741 001 ESSENCE VOLNĚ STOJÍCÍ SPRCHOVÝ SYSTÉM S JEDNOPÁKOVOU BATERIÍ



### NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2016 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46916000)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 3: Set náhradních dílů (Č. obj. 45933000)
- 4: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 0485300M)
- 5: Přepínání (Č. obj. 64989000)
- 6: Přepínání (Č. obj. 65655000)
- 7: Sítko (Č. obj. 0700200M)
- 8: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 9: Rozeta a distanční kroužek (Č. obj. 46971000)