



30 221 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém
- integrovaný omezovač teploty
- maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min



30 221 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2019 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46726000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
- 3: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
- 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 5: Výtoková trubice (Č. obj. 13372000)
- 5.1: Krycí kroužek (Č. obj. 0128500M)
- 5.2: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 4826600M)
- 5.3: Perlátor (Č. obj. 06574000)
- 6: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
- 7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 9: Klíč (Č. obj. 19332000)*

* Volitelné příslušenství