



30 307 DC0 START PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: SuperSteel
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- s integrovaným omezovačem teploty
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpust
- radius otočení 90°
- otočný úhel 90°
- Vnitřní trubky bez olova a niklu
- vytahovací dvojitá sprcha - přepíná mezi běžným proudem a tryskou
- přepínání: laminární tryska/SpeedClean sprchový proud
- automatický návrat k laminární trysce
- rychlomontážní systém
- ochrana proti zpětnému toku vody



30 307 DC0 **START PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE**



NÁHRADNÍ DÍLY , března 2019 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46897DC0)
 - 2: Kryt (Č. obj. 46492DC0)
 - 3: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
 - 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 5: Sprška (Č. obj. 46956DC0)
 - 5.1: Sítko (Č. obj. 0676800M)
 - 5.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
 - 5.3: Regulátor proudu (Č. obj. 48275000)
 - 6: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
 - 7: Rychlospojka (Č. obj. 46338000)
 - 8: Kontrašroubení (Č. obj. 46346000)
 - 9: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
 - 10: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství