


30 322 000 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom



30 322 000 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2016 – Nyní

- 1: neutrální rukojeť (Č. obj. 48175000)
- 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 3.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 4: Perlátor (Č. obj. 06574000)
- 5: Krycí kroužek (Č. obj. 0128500M)
- 6: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 0485300M)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
- 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*

* Volitelné příslušenství