




30 504 000 ESSENCE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 28mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- vyrovnávač průtoku
- vytahovací dvojitá sprcha - přepíná mezi běžným proudem a tryskou
- přepínání: laminární tryska/SpeedClean sprchový proud
- automatický návrat k laminární trysce
- kovová tryska
- otočná trubková výpusť
- otočný úhel 360°
- integrovaná zpětná klapka
- ochrana proti zpětnému toku vody
- flexibilní připojovací hadice
- sada pro upevnění kovu
- integrovaný omezovač teploty
- min. doporučený tlak 1,0 baru
- maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
- exkluzivně v kanálu Professional
- nahrazuje dřezovou baterii Essence 30 270 xx0

30 504 000 ESSENCE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , června 2022 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46927000)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46580000)
- 3: Sprška (Č. obj. 46926000)
- 3.1: Sítko (Č. obj. 0676800M)
- 3.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 3.3: Regulátor proudu (Č. obj. 48275000)
- 4: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
- 5: Hlavicové upevnění (Č. obj. 48384000)
- 6: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)