



30 594 000 GROHE BLUE PURE START STARTOVNÍ SADA S FILTREM ULTRASAFE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- obsah:
- Páková dřezová baterie GROHE Blue s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- C-výpust
- samostatná páka pro filtrovanou vodu
- 28mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- otočná trubková výpust
- otočný úhel 150°
- Oddělené vedení vody
- flexibilní připojovací hadice
- flexibilní uchycení QuickFix
- hlavice filtru GROHE Blue
- Filtr GROHE Blue Ultrasafe zachytí mikroplasty > 1 µm, 99,999 % bakterií a 99,5 % olova
- Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
- objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání
- průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií

30 594 000 GROHE BLUE PURE START STARTOVNÍ SADA S FILTREM ULTRASAFE



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2021 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 48531000)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 07419000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46963000)
- 4: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 48620000)
- 5: Perlátor (Č. obj. 48343000)
- 6: Montážní set (Č. obj. 48477000)
- 7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 8: Startovní sada Ultrasafe filtr (Č. obj. 40876000)
- 8.1: Kompletní páka (Č. obj. 48510000)
- 8.2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 07419000)
- 8.3: Kartuše (Č. obj. 46963000)
- 8.4: null (Č. obj. 48620000)
- 8.5: Perlátor (Č. obj. 48343000)
- 8.6: Hlavicové upevnění (Č. obj. 48384000)
- 8.7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 9: Karafa GROHE Blue (Č. obj. 40405001)*
- 10: Skleničky na vodu (6 ks) (Č. obj. 40437000)*
- 11: Startovní sada s filtrací reverzní osmózou (Č. obj. 40877000)*
- 12: Reverzní osmóza se startovní sadou mineralizačního filtru (Č. obj. 40878000)*
- 13: Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou (Č. obj. 40438001)*
- 14: Startovní sada filtrů Magnezium + Zinek (Č. obj. 40875000)*
- 15: Startovní sada filtr s aktivním uhlím (Č. obj. 41136000)*

* Volitelné příslušenství