



30 594 000 GROHE BLUE PURE START STARTOVNÍ SADA S FILTREM ULTRASAFE



POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- součásti:
 - GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
 - jednootvorová montáž
 - C - výpusť
 - samostatná páka pro filtrovanou vodu
 - keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 - otočná výpusť
 - otočný úhel 150°
 - Oddělené vedení vody
 - flexi připojovací hadičky
 - flexibilní QuickFix fixace
 - GROHE Blue hlava filtru
- Filtr GROHE Blue Ultrasafe zadrží mikroplasty > 1 µm, 99,999 % bakterií a 99,5 % olova
- snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór
- filter capacity 3000 l, the filter must be replaced after 6 months of use
- průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

30 594 000 GROHE BLUE PURE START STARTOVNÍ SADA S FILTREM ULTRASAFE



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2021 – Nyní

- 1: páka (Č. obj. 48531000)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 07419000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46963000)
- 4: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 48620000)
- 5: Perlátor (Č. obj. 48343000)
- 6: Montážní set (Č. obj. 48477000)
- 7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 8: Startovní sada Ultrasafe filtr (Č. obj. 40876000)
- 8.1: Kompletní páka (Č. obj. 48510000)
- 8.2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 07419000)
- 8.3: Kartuše (Č. obj. 46963000)
- 8.4: null (Č. obj. 48620000)
- 8.5: Perlátor (Č. obj. 48343000)
- 8.6: Hlavicové upevnění (Č. obj. 48384000)
- 8.7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 9: Karafa GROHE Blue (Č. obj. 40405001)*
- 10: Skleničky na vodu (6 ks) (Č. obj. 40437000)*
- 11: Startovní sada s filtrací reverzní osmózou (Č. obj. 40877000)*
- 12: Reverzní osmóza se startovní sadou mineralizačního filtru (Č. obj. 40878000)*
- 13: Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou (Č. obj. 40438001)*
- 14: Startovní sada filtrů Magnezium + Zinek (Č. obj. 40875000)*
- 15: Startovní sada filtr s aktivním uhlím (Č. obj. 41136000)*

* Volitelné příslušenství