


## 30 595 000 GROHE BLUE PURE START FILTRAČNÍ BATERIE



### POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- součásti:
  - GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
  - jednootvorová montáž
  - U-výpust
  - samostatná páka pro filtrovanou vodu
  - keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
  - otočná výpust
  - otočný úhel 150°
  - Oddělené vedení vody
  - flexi připojovací hadičky
  - flexibilní QuickFix fixace
- the faucet must be installed with a filter starter set of your choice



## 30 595 000 GROHE BLUE PURE START FILTRAČNÍ BATERIE



### NÁHRADNÍ DÍLY , července 2021 – Nyní

- 1: páka (Č. obj. 48531000)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 07419000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46963000)
- 4: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 48620000)
- 5: Perlátor (Č. obj. 48343000)
- 6: Montážní set (Č. obj. 48477000)
- 7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 8: Karafa GROHE Blue (Č. obj. 40405001)\*
- 9: Skleničky na vodu (6 ks) (Č. obj. 40437000)\*
- 10: Startovní sada s filtrací reverzní osmózou (Č. obj. 40877000)\*
- 11: Reverzní osmóza se startovní sadou mineralizačního filtru (Č. obj. 40878000)\*
- 12: Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou (Č. obj. 40438001)\*
- 13: Startovní sada filtrů Magnezium + Zinek (Č. obj. 40875000)\*
- 14: Startovní sada Ultrasafe filtr (Č. obj. 40876000)\*
- 15: Startovní sada filtr s aktivním uhlím (Č. obj. 41136000)\*

\* Volitelné příslušenství