




31 116 002 MINTA PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- U-výpust
- jednootvorová montáž
- 46mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE EasyDock zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
- nastavitelný omezovač průtoku
- vytahovací dvojitá sprcha
- přepínání: perlátor / sprcha SpeedClean
- automatický návrat k perlátoru
- otočná trubková výpust
- otočný úhel 360°
- ochrana proti zpětnému toku vody
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém

31 116 002 MINTA PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2017 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46015000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46025000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46048000)
- 4: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
- 5: Sprška (Č. obj. 48416000)
- 5.1: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 5.2: Regulátor proudu (Č. obj. 48347000)
- 6: Kontrašroubení (Č. obj. 46345000)
- 7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 8: Rychlospojka (Č. obj. 12365000)
- 9: šroubení (Č. obj. 46817000)
- 10: Omezovač teploty (Č. obj. 46375000)*
- 11: Kompletní páka (Č. obj. 40684000)*

* Volitelné příslušenství