





31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- středně vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- otočný úhel 140°
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém



31 124 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE**

NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2013 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46726000)
 - 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
 - 3: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
 - 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 5: Perlátor (Č. obj. 13929000)
 - 6: Sada těsnění (Č. obj. 46760000)
 - 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
 - 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
 - 9: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství