




31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- středně vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- otočný úhel 140°
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém



31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2013 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46726000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
- 3: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
- 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 5: Perlátor (Č. obj. 13929000)
- 6: Sada těsnění (Č. obj. 46760000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
- 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 9: Klíč (Č. obj. 19332000)*

* Volitelné příslušenství