


## 31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




### POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- vytahovací perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- otočný úhel 360°
- ochrana proti zpětnému toku vody
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém
- min. doporučený tlak 1,0 baru



## 31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



### NÁHRADNÍ DÍLY , října 2015 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46750000)
- 2: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 4: Výtok (Č. obj. 46757000)
- 4.1: Perlátor (Č. obj. 13929000)
- 4.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 5: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
- 6: Kontrašroubení (Č. obj. 46346000)
- 6.1: Doraz (Č. obj. 04174000)
- 7: Rychlospojka (Č. obj. 46315000)