


31 154 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- pro průtokové ohřivače vody
- středně vysoká výpust
- jednotvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- vyrovnávač průtoku
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpust
- otočný úhel 140°
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém



31 154 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , března 2010 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46726000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
- 3: Šroubení (Č. obj. 46759000)
- 4: Kartuše (Č. obj. 46558000)
- 5: Regulátor proudu (Č. obj. 46162000)
- 6: Sada těsnění (Č. obj. 46760000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
- 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 9: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství