

31 299 001 **GROHE BLUE PURE STARTOVNÍ SADA**








POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- součásti:
- GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- U-výpusť
- samostatná páka pro filtrovanou vodu
- vršek DN 15
- GROHE Long-Life povrch
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná výpusť
- 180°
- Oddělené vedení vody
- flexi připojovací hadičky
- stupeň krytí IP 21
- Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru
- GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

31 299 001 **GROHE BLUE PURE STARTOVNÍ SADA**



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2013 – Nyní

1: Hlava páky kompletní (Č. obj. 46652000)

1.1: Vsuvka (Č. obj. 0538600M)

2: Vršek (Č. obj. 64368000)

2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)

3: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)

4: Kryt (Č. obj. 46116000)

5: Kompletní páka (Č. obj. 46653000)

6: Kartuše (Č. obj. 46374000)

7: Perlátor (Č. obj. 64374000)

8: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)

9: filtrační hlavice (Č. obj. 64508001)

10: Filtr velikost S (Č. obj. 40404001)

11: Řídící přístroj (Č. obj. 64510000)

12: Originální WAS® T-kus DN 10 (Č. obj. 41007000)

13: Magnesiový filtr (Č. obj. 40691001)*

14: Aktivní uhlíkový filtr (Č. obj. 40547001)*

15: Filtr velikost M (Č. obj. 40430001)*

16: Filtr velikost L (Č. obj. 40412001)*

17: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*

18: Kratší páka na ovládání vody (Č. obj. 40621000)*

* Volitelné příslušenství