


- Barva: Chrom
- nízká výpusť
- jednootvorová montáž
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná litinová výpusť
- otočný úhel 140°
- GROHE EasyDock zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
- vytahovací dvojité sprcha - přepíná mezi běžným proudem a tryskou
- přepínání: perlátor / sprcha SpeedClean
- automatický návrat k perlátoru
- flexibilní připojovací hadice
- GROHE FastFixation rychlý instalační systém
- ochrana proti zpětnému toku vody

31 319 000 TOUCH COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , března 2016 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46799000)
 - 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
 - 3: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
 - 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 5: Sprška (Č. obj. 46769000)
 - 5.1: Perlátor (Č. obj. 46711000)
 - 5.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
 - 5.3: Sítko (Č. obj. 0676800M)
 - 6: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
 - 7: Sada těsnění (Č. obj. 46760000)
 - 8: Kontrašroubení (Č. obj. 46346000)
 - 9: Rychlospojka (Č. obj. 46338000)
 - 10: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství