



31 329 001 GROHE BLUE ULTRASAFE PURE STARTOVNÍ SADA



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- obsah:
- Páková džezová baterie GROHE Blue s filtrační funkcí
- jednotvorová montáž
- U-výpust'
- samostatná páka pro filtrovanou vodu
- horní díl 1/2"
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpust'
- otočný úhel 180°
- Oddělené vedení vody
- flexibilní připojovací hadice
- stupeň krytí IP 21
- Spínací napájecí zdroj 100–240V AC 50/60 Hz s výstupním ochranným nízkým napětím 6 V DC pro ukazatel výměny filtru
- filtr GROHE Blue UltraSafe 3000 l
- Hlavice filtru UltraSafe s flexibilním nastavením

31 329 001 GROHE BLUE ULTRASAFE PURE STARTOVNÍ SADA



NÁHRADNÍ DÍLY , září 2017 – Nyní

- 1: Hlava páky kompletní (Č. obj. 46652000)
 - 1.1: Vsuvka (Č. obj. 0538600M)
 - 2: Vršek (Č. obj. 64368000)
 - 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
 - 3: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)
 - 4: Kryt (Č. obj. 46116000)
 - 5: Kompletní páka (Č. obj. 46653000)
 - 6: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 7: Perlátor (Č. obj. 64374000)
 - 8: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
 - 9: filtrační hlavice (Č. obj. 40576000)
 - 10: Ultrasafe filtr (Č. obj. 40575001)
 - 11: Řídící přístroj (Č. obj. 48151000)
 - 12: Skleněná karafa (Č. obj. 40405000)*
 - 13: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
 - 14: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství