



31 329 001 GROHE BLUE ULTRASAFE PURE STARTOVNÍ SADA



POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- součásti:
 - GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
 - jednotvorová montáž
 - U-výpust'
 - samostatná páka pro filtrovanou vodu
 - vršek DN 15
 - GROHE Long-Life povrch
 - 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
 - nastavitelný omezovač průtoku
 - otočná výpust'
 - 180°
 - Oddělené vedení vody
 - flexi připojovací hadičky
 - stupeň krytí IP 21
 - Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru
 - GROHE Blue UltraSafe 3000 l filter
 - UltraSafe filtrační hlava s flexibilním nastavením

31 329 001 GROHE BLUE ULTRASAFE PURE STARTOVNÍ SADA



NÁHRADNÍ DÍLY , září 2017 – Nyní

- 1: Hlava páky kompletní (Č. obj. 46652000)
 - 1.1: Vsuvka (Č. obj. 0538600M)
 - 2: Vršek (Č. obj. 64368000)
 - 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
 - 3: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)
 - 4: Kryt (Č. obj. 46116000)
 - 5: Kompletní páka (Č. obj. 46653000)
 - 6: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 7: Perlátor (Č. obj. 64374000)
 - 8: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
 - 9: filtrační hlavice (Č. obj. 40576000)
 - 10: Ultrasafe filtr (Č. obj. 40575001)
 - 11: Řídící přístroj (Č. obj. 48151000)
 - 12: Skleněná karafa (Č. obj. 40405000)*
 - 13: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
 - 14: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství