




31 481 001 EUROSMART COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- GROHE EasyDock zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
- Vnitřní trubky bez olova a niklu
- vytahovací dvojitá sprcha
- přepínání: laminární tryska/SpeedClean sprchový proud
- GROHE Úspora vody perlátor, průtok menší než 9 l/min
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- otočný úhel 360°
- ochrana proti zpětnému toku vody
- flexibilní připojovací hadice
- sada pro upevnění kovu

31 481 001 EUROSMART COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , května 2022 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46683000)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 3: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
- 4: Sprška (Č. obj. 48416000)
- 4.1: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 4.2: Regulátor proudu (Č. obj. 48347000)
- 5: Hlavicové upevnění (Č. obj. 48384000)
- 6: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 7: Klíč (Č. obj. 19332000)*

* Volitelné příslušenství