


31 482 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, DN 15



POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- jednootvorová montáž
- vysoká výpusť
- GROHE Long-Life povrch
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- sítko
- výsuvná sprcha s perlátorem
- přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
- automatické zpětné přepínání na perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná výpusť
- úhel otočení 360°
- ochrana proti zpětnému toku vody
- flexi připojovací hadičky
- rychlomontážní systém



31 482 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, DN 15



NÁHRADNÍ DÍLY , června 2016 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46750000)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 3: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)
- 4: Sprška (Č. obj. 46857000)
- 4.1: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 4.2: Regulátor proudu (Č. obj. 13997000)
- 5: Sprchová hadice (Č. obj. 48293000)
- 6: Kontrašroubení (Č. obj. 46346000)
- 7: Rychlospojka (Č. obj. 46338000)
- 8: Klíč (Č. obj. 19332000)*

* Volitelné příslušenství