



32 231 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Vnitřní trubky bez olova a niklu
- perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- volitelný otočný úhel: 0° / 150°
- flexibilní připojovací hadice
- kryt upevnění páky
- GROHE FastFixation rychlý instalační systém
- Schválení Qualitel



32 231 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE

NÁHRADNÍ DÍLY, dubna 2020 – Nyní

1: Kompletní páka (Č. obj. 46750000)

2: Perlátor (Č. obj. 48418000)

3: Kartuše (Č. obj. 46589000)

4: Montážní set (Č. obj. 48477000)

5: Klíč (Č. obj. 19332000)*

* Volitelné příslušenství

