



32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- středně vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- vytahovací dvojitá sprcha
- přepínání: perlátor / sprcha SpeedClean
- automatický návrat k perlátoru
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná litinová výpusť
- otočný úhel 100°
- ochrana proti zpětnému toku vody
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém
- maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min
- min. doporučený tlak 1,0 baru



32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , září 2023 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46738000)
 - 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
 - 3: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
 - 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 5: Sprška (Č. obj. 46769000)
 - 5.1: Perlátor (Č. obj. 46711000)
 - 5.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
 - 5.3: Sítko (Č. obj. 0676800M)
 - 6: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
 - 7: Sada těsnění (Č. obj. 46760000)
 - 8: Kontrašroubení (Č. obj. 46346000)
 - 9: Rychlospojka (Č. obj. 46338000)
 - 10: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
 - 11: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- * Volitelné příslušenství