


## 32 321 002 MINTA PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



### NÁHRADNÍ DÍLY , července 2017 – listopadu 2023

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46015000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46025000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46048000)
- 4: Sprška (Č. obj. 48416000)
- 4.1: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 4.2: Regulátor proudu (Č. obj. 48347000)
- 5: Kontrašroubení (Č. obj. 46345000)
- 6: Sprchová pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem (Č. obj. 48293000)
- 7: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 8: Omezovač teploty (Č. obj. 46375000)
- 9: Kompletní páka (Č. obj. 40684000)