



32 441 243 2 **START PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE**




POPIS PRODUKTU

- Barva: matte black
- jednootvorová montáž
- nízká výpusť
- Vnitřní trubky bez olova a niklu
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- integrovaný omezovač teploty
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná litinová výpusť
- otočný úhel 140°
- perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez náradí
- připojovací hadice flexibilní 3/8"
- QuickMount je součástí balení



32 441 243 2 **START PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE**



NÁHRADNÍ DÍLY , března 2022 – Nyní

- 1: krytka (Č. obj. 464922430)
- 2: Kroužek se závitem (Č. obj. 46815000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 4: Regulátor proudu (Č. obj. 48356000)
- 5: Montážní set (Č. obj. 48477000)
- 6: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 7: Klíč (Č. obj. 19332000)*

* Volitelné příslušenství