


33 975 000 EUROSTYLE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- jednootvorová montáž
- 46mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- perlátor
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém
- volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308



33 975 000 EUROSTYLE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2000 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46458000)
- 1.1: Upevňovací set (Č. obj. 46335000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46243000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46048000)
- 4: Výtoková trubice (Č. obj. 13049000)
- 4.1: Krycí kroužek (Č. obj. 0128500M)
- 4.2: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 0485300M)
- 4.3: Perlátor (Č. obj. 13928000)
- 5: Kontrašroubení (Č. obj. 46193000)
- 5.1: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 6: Připojná hadička, 470 (Č. obj. 45484000)
- 7: Demontážní klíč (Č. obj. 19132000)*

* Volitelné příslušenství