

33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- vysoká výpusť
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém



33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , května 2012 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46750000)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 3: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)
- 4: Výtoková trubice (Č. obj. 13266000)
- 4.1: Krycí kroužek (Č. obj. 0128500M)
- 4.2: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 0485300M)
- 4.3: Perlátor (Č. obj. 06574000)
- 4.3: Perlátor (Č. obj. 13935000)
- 5: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
- 6: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*

* Volitelné příslušenství