



33 977 001 EUROSTYLE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- jednootvorová montáž
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpusť
- otočný úhel 140°
- perlátor
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém

33 977 001 EUROSTYLE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , května 2012 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46577000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46601000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 4: Sada těsnění (Č. obj. 46429SA0)
- 5: Perlátor (Č. obj. 13928000)
- 6: Výtoková trubice (Č. obj. 13205000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
- 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 9: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)*
- * Volitelné příslušenství