



33 977 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- nízká výpust
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- perlátor
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná trubková výpust
- otočný úhel 140°
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém



33 977 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE



NÁHRADNÍ DÍLY , března 2014 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46726000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46601000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 4: Sada těsnění (Č. obj. 46429K00)
- 5: Perlátor (Č. obj. 13928000)
- 6: Výtoková trubice (Č. obj. 13205000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
- 8: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*

* Volitelné příslušenství